

## ITALIANO

### ISTRUZIONI D'USO FAS SP607 Cal. 22 L.R.

#### SMONTAGGIO:

RUOTARE DI 180° LA LEVA N°1

SFILARE IL CONTRAPPESO, ALZARE IL COPRICARRELLO E TOGLIERE IL CARRELLO.

#### PER ESTRARRE IL CARICATORE

ARRETRARE IL CARRELLO A, ALZARE LA LEVA B, PREMERE C.

#### PERIODICAMENTE

CONTROLLARE GLI AMMORTIZZATORI POSTERIORI ALL' INTERNO DEL COPRICARRELLO. VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI PULIRE L'ARMA ED I CARICATORI, EVITANDO L'USO DI OLII SOLVENTI

#### REGOLAZIONI:

##### TACCA di MIRA

PER ALZARE IL TIRO FIG. N°10 - PER ABBASSARE FIG. N°11.

PER SPOSTARE IL TIRO A SINISTRA FIG. N°12 - DESTRA FIG. N°13.

##### PRECORSA DEL GRILLETTO

AGIRE CON LA CHIAVE SULLA VITE N°3.

##### POSIZIONE DEL GRILLETTO

AGIRE SULLA VITE N°4.

##### PESO DEL 1° TEMPO

AGIRE SULLA VITE N°2.

RUOTANDO IN SENSO ORARIO LA PRESSIONE AUMENTA.

RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO LA PRESSIONE DIMINUISCE.

##### SGANCIO DEL 2° TEMPO

AGIRE SULLA VITE N°6 (± 5°)

##### PESO DEL 2° TEMPO

AGIRE CON IL CACCIAVITE SULLA VITE N°5

RUOTANDO IN SENSO ORARIO LA PRESSIONE AUMENTA

RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO LA PRESSIONE DIMINUISCE

UN GIRO COMPLETO E' PARI A g.100 CIRCA.

**ATTENZIONE:** INTERVENIRE CON CAUTELA SULLE VITI N°5 e N°6. UNA MIGLIORE REGOLAZIONE SI OTTERRA' DOPO UN BREVE RODAGGIO.

## DEUTSCH

### INSTRUKTIONEN FÜR F.A.S. SP607 Cal. 22 L.R.

#### ZERLEGEN DER WAFFE:

a) DEN SCHLÜSSEL N° 1 UM 180° DREHEN;

b) DEN LAUFTEIL NACH VORNE HINAUSZIEHEN. UM DEN VERSCHLUSS ZU ENTFERNEN, DAS VERSCHLUSSGEHÄUSE AUFZIEHEN.

c) ZUM HERAUSNEHMEN DER MAGAZINS

DEN GRIFFNACH LINTEN ZIEHEN UND DEN HEBEL NACH OBEN SETZEN.

AB UND ZU DEN PUFFER UNTEN AN DEM VERSCHLÜSSGEHÄUSE PRÜFEN. DIE WAFFE MIT VIEL SORGFALT REINIGEN, DAS PATRONENLAGER, DIE MAGAZINE USW. KEINE AGRESSIVEN ÖLE UND LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.

#### EINSTELLUNGEN:

##### VISIERKORREKTUR:

FÜR HOCHSCHÜSSE ABB. 10 - FÜR TIEFSCHÜSSE ABB. 11;

FÜR LINKSSCHÜSSE ABB. 12 - FÜR RECHTSSCHÜSSE ABB. 13;

##### VORZUGSWEG:

SCHRAUBE NR. 3 MIT SECHSKANTSCHLÜSSEL DREHEN;

##### RICHTIGE STELLUNG DER ABZUGZUNGE:

SCHRAUBE NR. 4 MIT SECHSKANTSCHLÜSSEL DREHEN;

##### VERSTÄRKUNG UND VERMINDERUNG DES VORZUGGEWICHTES:

SCHRAUBEN N° 2 MIT SECHSKANTSCHLÜSSEL DREHEN;

GEWICHTSERHÖHUNG IM UHRZEIGERSINN

GEWICHTSVERMINDERUNG IM GEGENUHRZEIGERSINN.

##### ZUM VERANDERN DER ABZUGS-RASTE BENUTZEN DES

SCHLUSSELS N° 6 NACH LINKS WENIGER, ODER RECHTS MEHR.

##### ZUM VERANDERN DES ABZUGGEWICHTES

MIT DEN SCHRAUBENZIEHER N° 5:

NACH LINKS WENIGER; NACH RECHTS MEHR;

EINE GANZE UMDREHUNG SIND ZIRKA 100 gr.

#### **ACHTUNG:**

**MIT GROSSTER AUFMERKSAMKEIT N° 5 UND N° 6. BEDIENEN SONST KÖNNEN SCHADEN ENTSTEHEN.**

